

SC-10A
作業ID関連付け設定
(参考)



作業関連付け設定例

登録された関連文字列を入力することで、関連付けられた作業IDに切り替えることができます

1) 作業IDに関連付ける文字列（エイリアス）を設定可能です。

(使用説明書Rev.5 P86)

2) 本体で読み込み可能な最大関連付け数は10作業です

※10作業以上設定したい場合は、外部作成したファイルにより最大1000作業まで可能となります。

設定例

作業ID

関連文字列
※エイリアス

id1

RICOH
RICOH-JAPAN
PENTAX

id2

Test1
Test2
Test3
test4

id3

Work1
work2
work3

The screenshot shows the '作業ID設定' (Job ID Settings) menu on the left, with 'id1', 'id2', 'id3', and 'id4' selected. The main window displays the '作業IDリスト' (Job ID List) with a table of associations. A dialog box titled '作業関連付け設定' (Job Association Setting) is open, showing the file path '/media/RICOH/work_association.csv' and a table with columns '作業ID' (Job ID) and 'エイリアス' (Alias). The table contains the following entries:

作業ID	エイリアス
id1	RICOH
id1	RICOH-JAPAN
id1	PENTAX
id2	Tst1
id2	Test2
id2	Test3
id2	test4
id3	Work1
id3	work2
id3	work3

例えば・・・仕向け地ごとに作業IDを登録しておけば、最小限の登録数で運用が可能。

⇒A社向けの工程と、B社向けの工程は同じ作業IDで、C社向けの工程のみ別の作業IDとすると作業IDの登録は2つで済み、工程変更の際などにも最小限の変更で済む。