

RICOH SC-10A

S/Nモード設定例

バーコード

(参考)

RICOH
imagine. change.



リコージャパン株式会社
産業ソリューション事業本部
インダストリアル事業部
商品戦略室



S/Nモード設定- I

- 1) 作業Itemを追加
- 2) モード選択S/Nを選択
- 3) バーコードリーダーにて部品番号欄に部品番号を入力

例：S/N A-01ABC



(code39 バーコード)

- 4) バーコードリーダーにて 比較“文字列”にA-01ABCを入力

例：S/N A-01ABC



- 5) 保存をする

これにより部品番号「A-01 ABC」が登録されます

The screenshot shows the 'モード選択' (Mode Selection) screen. The 'S/N' mode is selected. The '部品番号' (Part Number) field contains 'A-01ABC'. The '比較' (Comparison) section has '文字列' (Text) selected, and the '文字列' field contains 'A-01ABC'. The '保存' (Save) button is highlighted.

② S/N

③ 部品番号 A-01ABC

時間 無効
標準時間 (sec) 30
上限時間 (sec) 60

比較
開始位置 0
文字数 0

④ 文字列
A-01ABC

外部出力
 OUT0 OUT1 OUT2 OUT3

⑤ 保存 キャンセル

S/Nモード設定-II

部品番号（バーコード）の中で開始位置 / 文字数 / 文字列 を指定可能

例：「20201001A-01ABC」の英数字で数字を飛ばし“A”以降7文字のA-01ABCを登録

※QRコードにおいても同様の設定

1) バーコードリーダーにて部品番号を入力



2) 比較にて 開始位置 / 文字数 / 文字列 を設定
文字列に認識する文字列を入力

開始位置：8（8桁削除し、9桁目からスタート）

文字数：7文字

文字列：A-01ABC

3) 保存をする

これにより9桁目のA以降の7文字 = 文字列 "A-01ABC" が登録されます

モード選択
S/N

① 部品番号 20200401A-01ABC

時間 無効
標準時間 (sec) 30
上限時間 (sec) 60

② 比較
開始位置 8
文字数 7
文字列 A-01ABC

画像を保存する OK NG

外部出力 OUT0 OUT1 OUT2 OUT3

③ 保存 キャンセル

◆ 言語対応

- ・ 英数字および記号入力に対応
- ・ 日本語入力非対応
- ・ 比較“文字列”に下記文字は使用できません
「:」、「/」、「¥」、「|」、「*」、「?」、「”」、「<」、「>」

◆ 外部IF

- ・ USB TYPE-A x1 USB2.0 High Speed supported (Host)
- ・ 対応デバイス USB-HID, USB-Mass Storage

◆ マニュアル

- ・ 使用説明書 P.40、54 ※Ver5.0.0のマニュアルの場合

RICOH
imagine. change.